FIXING BUTTON TIL HEINE SMARTPHONE ADAPTER

TO HØJDER I SÆTTET



HEINE fixing button forbinder alle aktuelle HEINE smartphone adaptere magnetisk med smartphonen.

Sættet indeholder en høj knap L til nyere smartphones og en lav knap til de fleste andre modeller.

NEM MONTERING

Fjern filmen, placer knappen ud for kameraet, og tryk den fast.

MAGNETISK

Holder adapteren sikkert og stabilt på telefonen.

FAKTA

2 STK	L + LAV
I SÆTTET	TO HØJDER

Kræver mobilcover med hård bagside. Varenummer K-000.34.274.

KOMPATIBILITET

Passer til HEINE X CHANGE og DELTA X smartphone adapter.

Cisi Systems Mileparken 13, 2740 Skovlunde
+45 38 26 49 00 · info@cisi-systems.dk · cisi-systems.dk

PRODUKTBLAD / FIXING BUTTON

VÆLG DEN RIGTIGE HØJDE

Den høje knap L passer til smartphones med fremspringende kameralinser, den lave til de fleste andre. Kontroller billedet på skærmen, før knappen sættes endeligt fast.



KRAV TIL COVER

Mobilcoveret skal have en hård bagside af polycarbonat eller akrylglas.



MÅL OG SPECIFIKATIONER

Varenummer	K-000.34.274
Producent	HEINE
Indhold	2 knapper
Højder	L og lav
Montering	Klæbes på cover
Passer til	HEINE adaptere

HYGIEJNE OG RENGØRING

Aftør adapter, cover og telefon med desinfektionsservietter efter HEINEs vejledning.

DET FÅR I MED PRODUKTET



- **TO HØJDER**
  Høj L og lav knap.
- **MAGNETISK**
  Stabil forbindelse.
- **NEM MONTERING**
  Klæbes på cover.
- **UNIVERSEL**
  Alle HEINE adaptere.
- **EKSTRA KNAP**
  Til flere telefoner.



Sæt med to fixing buttons.

VIL DU VIDE MERE OM PRODUKTET?

Ring på **+45 38 26 49 00** eller skriv til **info@cisi-systems.dk**
Læs mere på **cisi-systems.dk**

CISI SYSTEMS

Cisi Systems Mileparken 13, 2740 Skovlunde
+45 38 26 49 00 · info@cisi-systems.dk · cisi-systems.dk